



Zestaw startowy

to zestaw akcesoriów niezbędnych w każdym zakładzie wulkanizacyjnym do rozpoczęcia serwisu ogumienia.

L.P	Nazwa towaru	Ilość	Jednostka
1	Ciężarek ZN do Alufelg waga 0,5 g	10	sztuka
2	Ciężarek ZN do Alufelg waga 10 g	10	sztuka
3	Ciężarek ZN do Alufelg waga 15 g	10	sztuka
4	Ciężarek ZN do Alufelg waga 20 g	10	sztuka
5	Ciężarek ZN do Alufelg waga 25 g	10	sztuka
6	Ciężarek ZN do Alufelg waga 30 g	10	sztuka
7	Ciężarek ZN do Alufelg waga 35 g	10	sztuka
8	Ciężarek ZN do Alufelg waga 40 g	10	sztuka
9	Ciężarek standardowy ZN do felg stalowych waga 0,5 g	50	sztuka
10	Ciężarek standardowy ZN do felg stalowych waga 10 g	50	sztuka
11	Ciężarek standardowy ZN do felg stalowych waga 15 g	50	sztuka
12	Ciężarek standardowy ZN do felg stalowych waga 20 g	50	sztuka
13	Ciężarek standardowy ZN do felg stalowych waga 25 g	50	sztuka
14	Ciężarek standardowy ZN do felg stalowych waga 30 g	50	sztuka
15	Ciężarek standardowy ZN do felg stalowych waga 35 g	50	sztuka
16	Ciężarek standardowy ZN do felg stalowych waga 40 g	50	sztuka
17	Ciężarek cynkowy klejony	20	sztuka
18	Pędzel długi	1	sztuka
19	Zawór bezdętkowy TR-414	20	sztuka
20	Pasta montażowa zielona	1	sztuka
21	Wkrętak zaworu	1	sztuka
22	Kreda	1	sztuka
23	Przeciągacz plastikowy	1	sztuka
24	Cyrkiel	1	sztuka
25	Cęgi wulkanizatorskie	1	sztuka