

Model Nr.: 0XAT1267

Injector Seal Removal Tool

- Designed to remove the copper injector seal when it has stuck into the head.
- Adjusts to allow seals with 7.5-10mm internal diameter to be removed.
- Simply drop the tool into the hole left by the injector, tighten the handle and lift out the seal.



Minimum/Maximum Internal Size: $\varnothing 7.5/10\text{mm}$
Length: 240mm

Przyrząd do wyciągania miedzianych podkładek wtryskiwaczy

- Zaprojektowany specjalnie do podkładek wtryskiwaczy, które utknęły.
- Konstrukcja pozwala na dopasowanie się do średnicy gniazda wtryskiwaczy (7.5 – 10 mm)
- Po prostu wpuść urządzenie do gniazda wtryskiwacza, dokręć rękojeść i wyciągnij podkładkę.

Rozmiar: $\varnothing 7.5/10\text{mm}$
Długość: 240mm