



## IMPORTANT SAFETY RULES FOR PARTS WASHERS

NEVER use gasoline, toluene, thinner or any other volatile solvent type cleaner with this parts washer. These types of solvents will damage the pump and the parts washer itself. Use water-soluble cleaning agents only.

ALWAYS wear safety goggles, gloves and protective clothing while operating this washer.

If cleaning agent comes in contact with the skin, follow manufacturer's removal instructions immediately. DO NOT allow cleaning agent to remain on the skin.

ALWAYS clean up work area after use. Spilled cleaning agents should be wiped up as soon as possible to avoid a slipping hazard.

NEVER leave the parts washer unattended. When washer is not in use, close the cover and disconnect the cord from the power supply.

Always unplug power cord from the electrical receptacle before making adjustments, changing parts, or performing any maintenance.

DO NOT touch hot parts. Unit will heat up during use.

ALWAYS clean filter after use.

Clean sludge out of water tank periodically to prevent clogging.

Be careful not to damage parts washer when cleaning parts with sharp points or edges.

DO NOT unplug power cord with wet hands.

Keep cleaning agent temperature between 32° and 104°F (0° to 40°C).

## ZASADY BEZPIECZEŃSTWA DLA MYJKI CZĘŚCI

NIGDY nie używać benzyny, toluenu, rozcieńczalnika lub innego rodzaju lotnego rozpuszczalnika. Te rodzaje rozpuszczalników mogą uszkodzić pompę i samą myjkę. Używaj rozpuszczalników rozpuszczalnych w wodzie.

ZAWSZE nosić okulary ochronne, rękawice i odzież ochronną podczas pracy z myjką.

Jeśli środek czyszczący wchodzi w kontakt ze skórą, postępuj zgodnie z instrukcjami producenta środka. NIE pozwól, aby środek czyszczący pozostał na skórze.

ZAWSZE oczyścić miejsce pracy po użyciu. Rozlane środki czyszczące należy wyczyścić tak szybko, jak to możliwe, aby uniknąć poślizgnięcia się.

NIGDY nie pozostawiaj myjki bez nadzoru. Gdy myjka nie jest używana, zamknij pokrywę i odłącz kabel od zasilania.

Przed przystąpieniem do regulacji, wymiany części lub wykonywania jakichkolwiek czynności konserwacyjnych należy zawsze wyjmować wtyczkę przewodu zasilającego z gniazda elektrycznego.

NIE dotykaj gorących części. Jednostka rozgrzeje się podczas użytkowania.

ZAWSZE oczyścić filtr po użyciu.

Od czasu do czasu oczyścić szlam z zbiorniczka wody, aby zapobiec zapchaniu.

Uważaj, aby podczas czyszczenia części ostrymi krawędziami nie uszkodzić myjki.

NIE WOLNO odłączać przewodu zasilającego mokrymi rękami.

Utrzymuj temperaturę środka czyszczącego w zakresie od 32 ° C do 104 ° F (0 ° C do 40 ° C).