



重要说明

请务必遵循正确的安装和充气程序
避免零件永久损坏。
如未遵守这些程序，保修将会失效。



未遵循制造商规范/未正确支撑车辆的情况下
给空气弹簧充气可能会导致车重分布不均
从而导致零件过早失效。





错误安装示例

下活塞断裂 – 在未支撑车辆的情况下给空气弹簧充气，导致车辆重力分布不均，或者未正确安装空气弹簧的下活塞



错误安装示例

未遵循制造商规范/未正确支撑车辆的情况下给空气弹簧充气可能会导致车辆重力分布不均，从而造成压接环故障。



Arnett®阿尔诺特注重产品质量。如您对阿尔诺特的任何产品存有疑问或困难，请与阿尔诺特联系，正常工作时间请致电
800-251-8993，或发送电子邮件至techassistance@arnottinc.com。
(欧洲请致电+31 (0)73 7850 580，或发送电子邮件至info@arnotteurope.com)