

**Model Nr.: 0XAT4077**

## **CVJ Boot Band Pliers**

- CVJ Boot band pliers with 3/8" Sq drive, for the assembly of new stainless steel bands on drive shafts where a torque setting is required.

Length: 250mm



## **Szczytce do taśm osłon przegubów**

- Szczytce do taśm osłon przegubów 3/8" – łatwe i wygodne w użyciu, wykonane z nierdzewnej stali.

Długość: 250mm