



FR : A respecter impérativement
appui usiné, monter la « rondelle A épaisseur 3,5 mm » *
appui non usiné, monter la rondelle A épaisseur 2,5 mm » *

* Utiliser la rondelle fournie avec le vérin de direction assistée, sinon récupérer la rondelle existante.

UK : This is imperative
machined support, fit the 3,5 mm thick washer *
non-machined support, fit the 2,5 mm thick washer *

* Use the slice supplied with the power steering jack, otherwise use the existing slice.

DE : Unbedingt zu beachten
bei bearbeiteter auflage die unterlegscheibe, dicke 3,5 mm montieren *
bei nichtbearbeiteter auflage die unterlegscheibe, dicke 2,5 mm montieren *

* Benützen Sie die mit der Servolenkungswinde gelieferte Scheibe, sonst, nehmen Sie die bestehende Scheibe wieder.

IT : Da rispettare tassativamente
appoggio lavorato, montare la rondella di spessore 3,5 mm *
appoggio non lavorato, montare la rondella di spessore 2,5 mm *

* Utilizzare la rondella inclusa col martinetto di servosterzo, o riutilizzare la rondella esistente.

SP : Respetar imperativamente
apoyo mecanizado, montar la arandela de 3,5 mm de grosor *
apoyo no mecanizado, montar la arandela de 2,5 mm de grosor *

* Utilizar la rodaja incluida con el gato de dirección asistida, o recuperar la rodaja existente.

