



WSZYSTKIE DMUCHAWY WEWNĘTRZNE NISSENS

Instrukcja montażu dmuchawy kabinowej

Instalacja nowej dmuchawy

W celu zapewnienia właściwego oraz długotrwałego działania produktu, przed montażem należy zapoznać się dokładnie z niżej wymienionymi wymogami instalacji i gwarancji Nissens:

01 Przed i w trakcie montażu

Należy ostrożnie przenosić oraz trzymać dmuchawę podczas montażu. Szczególnie wirnik dmuchawy jest elementem delikatnym, łatwo jest go uszkodzić lub pozbawić wyważenia. Uszkodzony lub niewyważony wirnik będzie powodował głośną pracę dmuchawy, wibracje, a w skrajnym przypadku awarię dmuchawy.

02 Filtr kabinowy pojazdu

Należy sprawdzić stan filtra przeciwpyłkowego (jeżeli występuje), w przypadku znacznego zabrudzenia należy wymienić filtr na nowy. Zapchany filtr kabinowy uniemożliwia prawidłowy przepływ powietrza przez dmuchawę oraz system nawiewów, utrudnia warunki pracy dmuchawy, zwiększa jej zużycie oraz skraca trwałość. Należy usunąć pył, brud, liście oraz wszelkie inne zanieczyszczenia z przedziału dmuchawy i kanałów nawiewów.

03 Układ elektryczny pojazdu

“Należy upewnić się, że wymieniane części elektryczne są zgodne z instalacją elektryczną auta oraz sprawdzić, czy instalacja działa prawidłowo, zgodnie z wytycznymi producenta auta. Nissens nie jest odpowiedzialny za uszkodzenia dmuchawy wywołane nieprawidłowo działającą instalacją elektryczną auta, w tym przepięciami w tym układzie.

Należy sprawdzić bezpieczniki, w tym bezpiecznik dmuchawy oraz wymienić na prawidłowy nowy, jeżeli jest spalony. Należy sprawdzić stan wtyczki (złącza) dmuchawy. Jeżeli wtyczka jest nadtopiona, uszkodzona lub styki są skorodowane, należy ją wymienić na nową.

Należy także sprawdzić stan opornicy dmuchawy znajdującej się w samochodzie (jeżeli występuje), a jeżeli nie działa należy ją wymienić na nową. Nissens sugeruje także, przed wymianą dmuchawy, aby sprawdzić działanie klap sterujących przepływem powietrza w układzie nawiewów, a jeżeli są uszkodzone powinno się je naprawić lub wymienić ich napęd, w przypadku klap nastawianych silniczkami elektrycznymi, gdyż mają one wpływ na prawidłowe sterowanie przepływem w układzie nawiewów.

Należy zresetować układy elektroniczne auta jeżeli to konieczne.

“

04 Układ klimatyzacji pojazdy

Jeżeli układ klimatyzacji jest odgrzybiany lub oczyszczany środkami płynnymi lub w aerozolu, należy uważać aby nie zalać dmuchawy, gdyż może to spowodować jej awarię.

05 Montaż dmuchawy

Podczas montażu dmuchawy należy ostrożnie dokręcać śruby mocujące, aby nie uszkodzić plastikowych elementów dmuchawy, a jednocześnie aby dmuchawa nie poluzowała się podczas pracy.

Ważne

Dmuchawy nie należy rozkręcać ani przerabiać.

W przypadku niedotrzymania w/w wytycznych Nissens zastrzega prawo odrzucenia reklamacji dmuchawy.