



Parkovací
asistent
Parkovací
senzory

Ref.632200

Ref.632201

Ref.632202

Ref.632023

Ref.632210

Ref.632211


MONTÁŽNÍ POSTUP

Poloha parkovacích senzorů

B&P není vhodný pro všechna vozidla

Výška senzorů od vozovky

Při montáži parkovacího asistentu Valeo Beep&Park (B&P) je nutné dodržovat pozice senzorů, uvedené v montážním návodu, který je přiložen ke každé sadě.



Design nárazníku omezuje použití B&P

Prostor mezi světly v nárazníku nebo ventilačními otvory není dostatečný



Zakřivení nárazníku v místě, kde by měl být sensor namontován není vhodné pro montáž senzoru



Díky konstrukci karoserie pod nárazníkem není dostatečný prostor pro umístění senzoru



Pozor!

Vždy je před začátkem montáže je nutné zkontrolovat prostor a vhodnost pro montáž B&P sady.

Více informací naleznete na:
www.valeoservice.com

Document: TSB-VSEE-POP-032019-01CZ