



- (PL)** Usunąć uszczelkę gumową
- (GB)** Remove the rubber seal
- (RUS)** Отвинтить шурупы, крепящие бардачок, вытащить бардачок
- (F)** Enlever le joint en caoutchouc
- (D)** Die Gummichtung entfernen



- (PL)** Odkręcić wycieraczki
- (GB)** Unscrew the wipers
- (RUS)** Отвинтить щетки
- (F)** Dévisser les essuie-glaces
- (D)** Die Scheibenwischer abschrauben



- (PL)** Odkręcić wkręty mocujące maskownicy podszybia
- (GB)** Loosen the screws of the screen under the windshield
- (RUS)** Отвинтить шурупы, крепящие декоративную накладку подстекольного элемента
- (F)** Dévisser les vis à fixation du boîtier de la recette à tiroir
- (D)** Die den Abdeckrahmen des Fensterunterteils befestigenden Schafschrauben abschrauben



- (PL)** Zdemontować pierwszy element maskownicy podszybia
- (GB)** Remove the first section of the screen
- (RUS)** Демонтировать первый элемент декоративной наклейки подстекольного элемента
- (F)** Démontez le premier élément du boîtier de la recette à tiroir
- (D)** Das erste Element des Abdeckrahmens des Fensterunterteils abnehmen



- (PL)** Zdemontować drugi element maskownicy podszybia
- (GB)** Remove the second section of the screen
- (RUS)** Демонтировать второй элемент декоративной наклейки подстекольного элемента
- (F)** Démontez le second élément du boîtier de la recette à tiroir
- (D)** Das zweite Element des Abdeckrahmens des Fensterunterteils abnehmen

