



ENGINE CLEAN

**Preparat do czyszczenia układu smarowania.
Dodawany do oleju przed jego spuszczeniem.
Silniki benzynowe i Diesla.**

ZASTOSOWANIE

MOTUL ENGINE CLEAN jest przeznaczony do stosowania we wszystkich typach silników benzynowych i wysokoprężnych, wolnossących lub turbodoładowanych, z katalizatorem lub bez niego, zasilanych każdym rodzajem paliw. MOTUL ENGINE CLEAN skutecznie usuwa osady i zanieczyszczenia blokujące przepływ oleju w silniku. Mikrocząsteczki zanieczyszczeń są następnie usuwane podczas spuszczenia oleju. MOTUL ENGINE CLEAN zapewnia doskonale smarowanie podczas procesu czyszczenia.

PARAMETRY

MOTUL ENGINE CLEAN dodany do oleju przed jego spuszczeniem pozwala:

- zmniejszyć zużycie silnika
- zmniejszyć zużycie oleju i paliwa
- zwiększyć kompresję we wszystkich cylindrach a tym samym zmniejszyć emisję zanieczyszczeń spalin
- usuwać osady, nagary i inne pozostałości spalania z wrażliwych obszarów, takich jak hydrauliczne popychacze zaworowe czy rowki i pierścieni tłokowych
- na maksymalne wykorzystanie świeżego oleju, który napełni silnik po wymianie
- wydłużyć trwałość katalizatorów i filtrów DPF

ZALECENIA

Przed każdą wymianą oleju dodaj do silnika jedno opakowanie ENGINE CLEAN do rozgrzanego zużytego oleju. Pozwól silnikowi pracować na biegu jałowym przez 15 minut. Spuść olej i wymień filtr oleju.

Jedno opakowanie 300 ml jest przeznaczone do 5 litrów oleju w układzie smarowania. W przypadku wyższych pojemności należy dodać 60 ml ENGINE CLEAN na każdy dodatkowy litr oleju silnikowego (ponad 5 litrów). Nie przekraczaj zalecanej proporcji. W razie potrzeby przeprowadź operację ponownie.

W połączeniu z DIESEL SYSTEM CLEAN lub FUEL SYSTEM CLEAN, preparat ENGINE CLEAN zapewnia bardzo znaczącą redukcję emisji zanieczyszczeń w celu przejścia kontroli pojazdu w trakcie badania okresowego.

BEZPIECZEŃSTWO

Zapoznaj się z Kartą Charakterystyki oraz informacjami umieszczonymi na etykiecie produktu.