



ENGINE OIL STOP LEAK

**Preparat zapobiegający wyciekom oleju z silnika.
Dodatek do oleju silnikowego.**

ZASTOSOWANIE

MOTUL ENGINE OIL STOP LEAK jest przeznaczony do stosowania we wszystkich typach silników 4-suwowych, benzynowych i wysokoprężnych, wolnossących lub z turbodoładowaniem, z katalizatorami lub bez, z użyciem dowolnego rodzaju paliwa.

MOTUL ENGINE OIL STOP LEAK skutecznie uszczelnia drobne wycieki oleju oraz zapocenia. Działa szybko i łatwo we wszystkich zamkniętych układach smarowania.

Oparty na bardzo skutecznym pakiecie dodatków zapobiegających utracie oleju silnikowego spowodowanej wyciekami. Utrzymuje elastyczność uszczelnień silnika i zapobiega wyciekom oleju przez uszczelki.

Kompatybilny z wszystkimi mineralnymi i syntetycznymi olejami silnikowymi.

Zalecany do stosowania w samochodach osobowych, pojazdach użytkowych, motocyklach... itp. i wszystkich innych silnikach z zamkniętym układem smarowania.

PARAMETRY

MOTUL ENGINE OIL STOP LEAK dodany do układu smarowania pozwala:

- Uszczelnić małe wycieki oleju oraz zapocenia
- Zatrzymać straty oleju powodowane wyciekami

ZALECENIA

Jedno opakowanie 300 ml przeznaczone jest do 5 l oleju silnikowego. Dodaj MOTUL ENGINE OIL STOP LEAK do oleju silnikowego.

W przypadku większych objętości należy dodać 50 ml MOTUL ENGINE OIL STOP LEAK na każdy dodatkowy litr oleju silnikowego. Działa podczas pracy silnika.

Uwaga: Sprawdź poziom oleju silnikowego przed aplikacją! Nie przekraczaj zalecanej proporcji.

BEZPIECZEŃSTWO

Zapoznaj się z Kartą Charakterystyki oraz informacjami umieszczonymi na etykiecie produktu.