



VALVE AND INJECTOR CLEAN

Preparat czyszczący zaworów dolotowych i wtryskiwaczy.

Dodatek czyszczący do benzyny do silników z układem wtrysku benzyny.

ZASTOSOWANIE

Dedykowany preparat czyszczący do zaworów dolotowych i wtryskiwaczy paliwa opracowany specjalnie w celu usuwania osadów, nagarów i laków na zaworach dolotowych i dyszach rozpylaczy wtryskiwaczy paliwa.

Usuwa zanieczyszczenia w całym układzie wtrysku benzyny spowodowane warunkami pracy oraz zapewnia skuteczne czyszczenie zaworów, dysz rozpylaczy paliwa oraz kolektora dolotowego bez demontażu z silnika.

PARAMETRY

MOTUL Valve and Injection Clean utrzymuje na najwyższym poziomie parametry pracy silnika i zapewnia prawidłowy i stabilny proces spalania. Zmniejsza zużycie paliwa i optymalizuje emisję spalin. Znacznie wydłuża trwałość silnika i zapewnia płynną jego pracę.

ZALECENIA

Przeznaczony tylko do silników benzynowych.

Dodaj jedno opakowanie (300 ml) co 6 miesięcy do zbiornika paliwa przed zatankowaniem. Wystarcza na około 60 litrów benzyny.

W przypadku większych pojemności zbiornika paliwa dodaj 1% ogólnej pojemności zbiornika paliwa (100 ml na 10 litrów paliwa). Uwaga: Płyn czyszczący - nie zastępuje paliwa.

BEZPIECZEŃSTWO

Zapoznaj się z Kartą Charakterystyki oraz informacjami umieszczonymi na etykiecie produktu.