


Model Nr.: 0XAT3025

Valve Core Remover/Installer Tool

- For 13mm and 16mm high and low service port standard type valve.
- Built-in ball valve retains charge and allows access to A/C system.
- Excellent for replacing valve cores without dis-charging the system and for speeding recovery and recharging of large systems.




Zawór hermetyczny LP/HP do wymiany zaworków bez rozpinania układu klimatyzacji

- Narzędzie umożliwia wymianę zaworków z złączach serwisowych niskiego i wysokiego ciśnienia 13mm i 16mm
- Wbudowany zawór kulowy umożliwia wymianę bez rozłączania układu klimatyzacji

Model Nr.: 0XAT3025

Valve Core Remover/Installer Tool

- For 13mm and 16mm high and low service port standard type valve.
- Built-in ball valve retains charge and allows access to A/C system.
- Excellent for replacing valve cores without dis-charging the system and for speeding recovery and recharging of large systems.



Zawór hermetyczny LP/HP do wymiany zaworków bez rozpinania układu klimatyzacji

- Narzędzie umożliwia wymianę zaworków z złączach serwisowych niskiego i wysokiego ciśnienia 13mm i 16mm
- Wbudowany zawór kulowy umożliwia wymianę bez rozłączania układu klimatyzacji