

- Ładowarka jest przeznaczona do ładowania akumulatorów tylko zgodnie ze specyfikacją techniczną. Nie należy jej używać do żadnych innych celów.
- Zawsze stosować się do zaleceń producenta akumulatora dla użytkownika oraz zaleceń dotyczących bezpieczeństwa.
- Nigdy nie próbować ładowania baterii, które nie są przeznaczone do ładowania.
- Podczas ładowania nie należy nigdy kłaść ładowarki na akumulatorze, ani nie zastaniać jej.
- Nigdy nie ładować zamrożonych lub uszkodzonych akumulatorów.
- Nigdy nie używać ładowarki z uszkodzonymi kablami. Dbać, aby nie doszło do uszkodzenia kabli w wyniku zetknięcia z gorącymi powierzchniami, ostrymi krawędziami lub w inny sposób.
- Nigdy nie umieszczać ładowarki chłodzonej wentylatorem w miejscu, gdzie do jej wnętrza może zostać zassany pył, brud lub podobne materiały.
- Uszkodzony kabel musi być wymieniony przez przedstawiciela firmy CTEK z zastosowaniem oryginalnej części, dostarczonej przez CTEK. Odłączany kabel może wymienić użytkownik z zastosowaniem oryginalnej części, dostarczonej przez firmę CTEK.
- Nigdy nie przedłużać kabla ładowania ponad długość 5,0 m. Stosować wyłącznie oryginalne części dostarczone przez CTEK.
- Podłączenie do sieci zasilającej musi być zgodne z przepisami państwowymi, dotyczącymi instalacji elektrycznych.
- Ładowarki z wtyczką sieciową z uziemieniem można przyłączać tylko do gniazda sieciowego z uziemieniem.
- Akumulatory kwasowo-ołowiowe mogą podczas ładowania wydzielać gazy wybuchowe. Zapobiegać powstawaniu iskier w pobliżu akumulatora. Zapewnić dobrą wentylację.
- Ładowarki o stopniu ochrony IP niższym niż IPX4 są przeznaczone do użytkowania w pomieszczeniach. Patrz dane techniczne. Ładowarkę należy chronić przed deszczem lub śniegiem.
- Podłączyć ładowarkę do dodatniego bieguna akumulatora, a następnie do bieguna ujemnego. W przypadku akumulatorów montowanych w pojeździe, połączyć przewód ujemny z podwoziem pojazdu z dala od przewodu paliwa. Następnie przyłączyć ładowarkę do zasilania sieciowego.
- Odłączyć ładowarkę od zasilania sieciowego. Potem rozłączyć połączenie ujemne (podwozie pojazdu), a następnie połączenie dodatnie.
- Nie pozostawiać akumulatora bez nadzoru przez dłuższy czas podczas ładowania. W razie wystąpienia jakiegokolwiek błędu, ręcznie odłączyć ładowarkę.
- **(IEC 7.12 ed.5)** To urządzenie nie jest przeznaczone do użytkowania przez osoby (w tym również dzieci) o obniżonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, albo o niedostatecznym doświadczeniu i wiedzy, chyba że pod nadzorem lub po przeszkoleniu w zakresie używania urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo. Dzieci powinny pozostawać pod nadzorem, aby nie bawiły się urządzeniem.
- **(EN 7.12)** Urządzenie może być używane przez dzieci w wieku od 8 lat i powyżej oraz przez osoby o obniżonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, albo z brakiem doświadczenia i wiedzy, jeśli mają zapewniony nadzór i instruktaż w zakresie bezpiecznego użytkowania urządzenia i zrozumienia zagrożeń z tym związanych. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem. Czynności czyszczenia i konserwacji nie mogą być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.