

SENA

SHOEI



SRL do kasku NEOTEC II



Antena
Antenna

Microphone
Mikforon

3 Button Control
Panel kontrolny z 3 przyciskami

Głośnik HD
HD Speaker


Bateria i chip
Battery &
Chip

- **Bluetooth 4.1**
- **2 km zasięgu**
- **8 motocyklistów**
- **Advanced Noise Control™**
- **Połączenie grupowe przez interkom**
- **Udostępnianie muzyki**
- **Wielozadaniowy kanał audio**
- **Uniwersalny interkom**
- **13 godzin**
- **Sterowanie głosem**
- **Radio FM**
- **Pilot**
- **Aplikacja**


Skrócona instrukcja obsługi

Montaż

Usunięcie części fabrycznych :



Kolejność montażu zestawu SRL:





Podstawowe operacje

Obsługa za pomocą przycisków




Funkcja = Przyciski, które należy dotknąć lub przytrzymać



"Hello"

Komunikat głosowy z modułu Bluetooth



Przycisk (+)
Zwiększenie ilości
Kolejny utwór
Wyszukiwanie stacji
radiowych
Szybkie wybieranie

Przycisk (-)
Zmniejszenie głośności
Poprzedni utwór
Włączanie/wyłączanie
radia FM

Środkowy przycisk
Odbieranie/kończenie połączenia
telefonicznego
Odrzucanie połączenia przychodzącego
Początek/koniec rozmowy przez interkom
Odtwarzanie/pauza muzyki
Wejście w tryb parowania interkomów
Wejście w ustawienia konfiguracji głosowej

Podstawowa obsługa


Włączanie




Wyłączanie



Zwiększenie głośności



Zmniejszenie głośności




Sprawdzenie poziomu naładowania baterii

Metoda wzrokowa



Metoda słuchowa



Sterowanie głosowe

ROZPOCZĘCIE STEROWANIA GŁOSEM



kolęjne kroki




KOMENDA GŁOSOWA

Wypowiedz komendę głosową z poniższej tabeli



KOMENDA	FUNKCJA
„Music” (muzyka)	Odtwarzanie/zatrzymanie muzyki
„FM radio” (radio FM)	Włączanie/wyłączanie radia FM
„Intercom [one, two, ..., nine]” (interkom [jeden, dwa, ... dziewięć])	Rozpoczęcie/zakończenie połączenia z każdym interkodem
„Speed dial [one, two, three]” (szybkie wybieranie [jeden, dwa, trzy])	Szybkie wybieranie numeru

Parowanie przez Bluetooth (telefon, mp3, GPS)

Parowanie z telefonem komórkowym



CONFIG. MENU



NAVIGATE FORWARD 1X

kolęjne kroki



„Phone pairing” (parowanie z telefonem)




Migające naprzemiennie światło niebieskie i czerwone wskazuje, że urządzenie jest teraz widoczne.

STAN DIOD




KOD PIN




Obsługa urządzenia

Telefon komórkowy


Odbieranie połączenia telefonicznego



Kończenie/odrzućenie połączenia telefonicznego




Wykonywanie połączeń za pomocą wybierania głosowego




WYBIERANIE
GŁOSOWE

Sterowanie odtwarzaniem muzyki


Odtwarzanie/pauza



Kolejny utwór




Poprzedni utwór




Interkom

Użytkownik (A) może rozmawiać przez interkom maksymalnie z trzema osobami, po prostu parując ze sobą zestawy słuchawkowe.


Parowanie zestawu słuchawkowego A z zestawem słuchawkowym B



Rozpoczynanie/kończenie rozmowy przez interkom z zestawem słuchawkowym B



„Interkom pairing“
(parowanie interkomów)



STAN
DIOD

Migająca niebieska dioda = potwierdza **sparowanie interkomów**

Obsługa urządzenia

Połączenie grupowe przez interkom

Rozpoczęcie połączenia grupowego przez interkom



ROZPOCZĘCIE POŁĄCZENIA GRUPOWEGO PRZEZ INTERKOM



„Group Intercom” (połączenie grupowe przez interkom)

Zakończenie połączenia grupowego przez interkom



ZAKOŃCZENIE POŁĄCZENIA GRUPOWEGO PRZEZ INTERKOM



„Group intercom terminated” (połączenie grupowe przez interkom zakończone)




= Zielona dioda miga

STAN DIOD


Uwaga: Można nawiązać połączenie grupowe przez interkom po zapisaniu własnej grupy za pomocą aplikacji na smartfony Sena. Więcej informacji znajduje się w Podręczniku użytkownika.

Radio

Włączenie radia FM




Przeszukiwanie do przodu




SEEK FORWARD

Wyłączenie radia FM



Przeszukiwanie wstecz



SEEK BACKWARD

Menu konfiguracji

Wejście do menu konfiguracji




MENU KONFIGURACJI



„Configuration menu” (menu konfiguracji)

Opcje menu wykonywalnego



WYKONANIE


Poruszanie się pomiędzy opcjami menu



PRZEJŚCIE NAPRZÓD



„[komunikat menu]”




PRZEJŚCIE WSTECZ




„[komunikat menu]”

Rozwiązywanie problemów

Resetowanie usterek



„Configuration menu” (menu konfiguracji)



NAVIGATE BACKWARD 2x




„Factory Reset” (Przywracanie ustawień fabrycznych)



WYKONANIE

Resetowanie błędów




Uwaga: Resetowanie usterek nie przywróci zestawu słuchawkowego do domyślnych ustawień fabrycznych.

Obsługa urządzenia

Parowanie interkomów


Przez interkom w kasku może rozmawiać maksymalnie dziewięć osób poprzez proste sparowanie swoich zestawów Bluetooth.

Parowanie z rozmówcami interkom




1. Naciśnij i przytrzymaj **środkowy przycisk** obu zestawów Bluetooth przez **8 sekund**, aż usłyszysz komunikat głosowy „Intercom Pairing” (parowanie interkomów).

Parowanie z interkomami



„Intercom pairing”
(parowanie interkomów)




BLUETOOTH
LED STATUS

Czerwone migające światła = wskazują, że **urządzenie jest teraz widoczne**.

2. Dotknij **środkowego przycisku** w jednym z zestawów Bluetooth i poczekaj, aż diody obu zestawów zmienią kolor na niebieski.

W każdym z urządzeń






Intercom
Friend B

Migająca niebieska dioda = potwierdza **sparowanie interkomów**.

STAN DIOD

3. Powtórz kroki 1 i 2, aby sparować **rozmówców interkom C, D, ... oraz J**.

Ostatni podłączony – pierwszy na liście




Obsługa urządzenia

Interkom dwukierunkowy

Rozmowę z rozmówcą interkom można rozpocząć lub zakończyć dotykając **środkowego przycisku**.


1. Dotknij raz, aby wybrać rozmówcę **interkom 1**

Rozpoczęcie/zakończenie połączenia z rozmówcą interkom 1






2. Dotknij dwa razy, aby wybrać rozmówcę **interkom 2**

Rozpoczęcie/zakończenie połączenia z rozmówcą interkom 2



3. Dotknij trzy razy, aby wejść w tryb wyboru **rozmówcy interkom od 3 do 9**. Dotknij **przycisku (+)** albo **(-)**, aby wybrać **rozmówcę interkom od 3 do 9**. Dotknij **środkowego przycisku**, aby rozpocząć rozmowę z **rozmówcą interkom od 3 do 9**.

Rozpoczęcie/zakończenie dwukierunkowego połączenia z rozmówcą interkom od 3 do 9



Interkom wielokierunkowy

Interkom wielokierunkowy umożliwia prowadzenie rozmów typu konferencyjnego maksymalnie z siedmioma **rozmówcami interkom** jednocześnie. W czasie trwania rozmowy przez **Interkom wielokierunkowy** telefon komórkowy jest chwilowo odłączony. Jednak natychmiast po zakończeniu rozmowy przez **Interkom wielokierunkowy** połączenie z telefonem komórkowym zostaje przywrócone.


Obsługa urządzenia

Rozpoczynanie rozmowy przez Interkom trójkierunkowy

Użytkownik (A) może prowadzić rozmowę przez **Interkom trójkierunkowy** z dwoma innymi **rozmówcami intercom** poprzez nawiązanie dwóch połączeń intercom jednocześnie.


1. Sparuj swój **zestaw Bluetooth (A)** z zestawami dwóch pozostałych **rozmówców intercom (B i C)**. Instrukcje parowania znajdują się w **rozdziale 6.1: „Parowanie interkomów”**.

Parowanie z rozmówcami intercom B i C



2. Rozpocznij rozmowę przez interkom z jednym rozmówcą albo wieloma rozmówcami intercom z grupy rozmówców. Na przykład **Ty (A)** możesz rozpocząć rozmowę przez interkom z **rozmówcą intercom (B)**. Albo **rozmówca intercom (B)** może rozpocząć rozmowę przez interkom z **Tobą (A)**.


Rozpoczynanie rozmowy przez interkom z rozmówcą intercom B




Kończenie rozmowy przez interkom wielokierunkowy

1. Aby zakończyć wszystkie połączenia intercom, naciśnij i przytrzymaj **środkowy przycisk** przez **5 sekund** aż do usłyszenia sygnału.
2. Dotknij środkowego przycisku, aby rozłączyć się z pierwszym **rozmówcą intercom (B)**. Pozostałe połączenia w ramach łańcucha zostaną zachowane. Podobnie dotknij dwukrotnie **środkowego przycisku**, aby rozłączyć się z drugim **rozmówcą intercom (C)**, zachowując pozostałe połączenia.

Kończenie rozmowy przez interkom wielokierunkowy jednym dotknięciem



Kończenie rozmowy przez interkom wielokierunkowy za pomocą dwóch dotknięć



Obsługa urządzenia


Połączenie grupowe przez interkom

Połączenie grupowe przez interkom pozwala na szybkie utworzenie **wielokierunkowego połączenia konferencyjnego przez interkom** z udziałem maksymalnie ośmiu uczestników. **Połączenie grupowe przez interkom** można utworzyć i rozpocząć za pomocą aplikacji na smartfon.

1. Uruchom aplikację na smartfon i przejdź do wybierz opcję „Group Setting” (tworzenie grupy) w części „Group Intercom” (połączenie grupowe przez interkom).
2. Przejrzyj listę znajomych i wybierz maksymalnie siedem osób, z którymi chcesz utworzyć grupę.
3. Zaznacz te osoby i wciśnij „Save to My Momentum” (zapisz w My Momentum) na ekranie.
4. Aby rozpocząć połączenie grupowe przez interkom naciśnij „Connect” (połącz) na ekranie lub dotknij jednocześnie **przycisków (+) i (-)**.

Uwaga: Aby korzystać z połączeń grupowych przez interkom w grupie większej niż cztery osoby, należy włączyć **ośmiokierunkowe połączenie przez interkom**. Więcej szczegółów można znaleźć w **rozdziale 6.11: „Ośmiokierunkowe połączenie przez interkom (domyślnie: wyłączone)”**.

Rozpoczęcie połączenia grupowego przez interkom



5. Gdy wszystkie zestawy Bluetooth będą ze sobą połączone, wszyscy rozmówcy usłyszą komunikat głosowy „**Group Intercom connected**” (połączenie grupowe przez interkom nawiązane).



6. Aby zakończyć **połączenie grupowe przez interkom**, wciśnij i przytrzymaj środkowy przycisk przez **5 sekund** w trakcie trwania **połączenia grupowego**. Usłyszysz komunikat głosowy „**Group intercom terminated**” (połączenie grupowe przez interkom zakończone).

Zakończenie połączenia grupowego przez interkom

