



BLUETOOTH SOUNDBAR

Model: LP-08




Setup Guide

EN | PL



COMPONENTS & FUNCTION



1



POWER ON/OFF VOLUME

2



VOLUME +/-

3



LED INDICATOR

4



PREVIEW

5



PLAY/PAUSE/CELL

6



NEXT

7



3.5mm AUX INPUT

8



TF Card

9



DC5V POWER

BLUETOOTH MODE

1. Bluetooth version: Bluetooth 3.0 specifications, support HSP, HFP, A2DP, AVRCP format, English language notification, Bluetooth pairing name : „soundbar lp-08”
2. Rotate the volume knob to turn on the machine, then blue color Bluetooth LED indicator light on, with notification sound: „do do do de”
3. BLUETOOTH LED light flash by 100ms speed, use your mobile phone sourcing “soundbar” name, then connect and pairing it. If need password, then type “0000”. After connected, the blue LED indicator light on and the notification sound : do Then play music by bluetooth mode, the blue LED indicator light flash slowly by a 1000ms speed. When smartphone paired this machine again, it will connect automatically.
4. When play music by Bluetooth mode, there is phone call, speaker will stop play music and enter into voice call mode automatically.
5. When you disconnect the Bluetooth, there is notification sound indicate “do do do do”, and the speaker will enter into detective mode.
6. Rotate the volume knob to make the volume up and down.

LINE IN MODE

1. Connect the speaker by stereo cable, speaker will enter into Line in mode, and notification sound “do do do do”. Then use your smartphone or other connected device to play music.
2. Aux mode, Blue LED light on
3. Disconnected the stereo cable, speaker enter Bluetooth mode automatically.
4. Rotate the volume knob to make the volume up and down.

microSD CARD MODE

1. Turn on the speaker, speaker enter Bluetooth mode automatically, then insert microSD card, speaker will enter microSD card play mode. But before turn on the speaker, insert the microSD card, then power on, speaker will enter into microSD CARD mode
2. When play the music, blue LED light on and flash slowly by 1000ms speed, when pause the speaker, LED light will stop flash, just keep on.

CHARGING

1. Use the 3.5mm stereo to USB power cable to connect speaker and PC or 5V adaptor, then start charge, the red LED indicator Light on.
2. When charge full, the red LED indicator light turn off.


LOW POWER PROTECTION

1. When battery power is lower than 3.3V over than 15s, there is warning sound: „do de do de do”, pls charge. And then battery power is lower than 3.1v over than 15s, speaker's notification sound is “power off” then turn off.

OPERATION

NO.	NAME	MODE		
		BLUETOOTH	TF CARD	AUX
1	CELL/PLAY /PAUSE	CLICK PLAY/PAUSE ,CHANNEL CHANGE, LONGPRESS CHANGE TO OTHER MODE	CLICK PLAY/PAUSE ,CHANNEL CHANGE, LONGPRESS CHANGE TO OTHER MODE	CLICK PLAY/PAUSE ,CHANNEL CHANGE, LONGPRESS CHANGE TO OTHER MODE.
2	PREVIEW	CLICK TO PREVIEW	CLICK TO PREVIEW, LONGPRESS TO BACK	NO FUNCTION
3	NEXT	CLICK TO NEXT	CLICK TO NEXT, LONGPRESS TO FWD	NO FUNCTION

OPIS URZĄDZENIA



1



Włączenie/wyłączenie zasilania

2



Regulacja głośności

3



Wskaźnik LED

4



Poprzedni

5



Odtwarzanie/Zatrzymanie/
Odbieranie

6



Następny

7



3.5mm AUX INPUT

8



Gniazdo microSD

9



Zasilanie DC5V

TRYB BLUETOOTH

1. Bluetooth 3.0 - obsługa HSP, HFP, A2DP, AVRCP.
2. Obróć pokrętko regulacji głośności, aby uruchomić urządzenie; wskaźnik LED Bluetooth zaświeci się na niebiesko i usłyszysz dźwięk powiadomienia: „do do do de”.
3. Dioda LED Bluetooth zacznie szybko migać; użyj swojego telefonu komórkowego do wyszukania nazwy „Soundbar Ip-08”, a następnie połącz i sparuj urządzenie. Jeśli wymagane jest hasło, wprowadź „0000.”. Po podłączeniu, niebieski wskaźnik LED się zaświeci i usłyszysz dźwięk powiadomienia: „do”, następnie odtwarzaj muzykę za pośrednictwem trybu Bluetooth; niebieski wskaźnik LED zacznie powoli migać. Po ponownym sparowaniu z urządzeniem, smartfon zostanie automatycznie połączony.
4. W trakcie odtwarzania muzyki za pośrednictwem trybu Bluetooth, podczas nawiązywania połączenia telefonicznego, głośnik przestanie odtwarzać muzykę i automatycznie przejdzie w tryb połączeń głosowych.
5. Po rozłączeniu Bluetooth, usłyszysz powiadomienie dźwiękowe “do do do do”, a głośnik przejdzie w tryb wykrywania.
6. Obróć pokrętko regulacji głośności, aby zwiększyć lub zmniejszyć głośność.

TRYB AUX

1. Podłącz głośnik za pomocą przewodu stereo; głośnik przejdzie w tryb podłączenia i usłyszysz powiadomienie dźwiękowe „do do do.” Następnie użyj smartfona lub innego podłączonego urządzenia, aby odtwarzać muzykę.
2. Tryb AUX; niebieska dioda Bluetooth się zaświeci.
3. Po odłączeniu przewodu stereo, głośnik automatycznie przejdzie w tryb Bluetooth.
4. Obróć pokrętkę regulacji głośności, aby zwiększyć lub zmniejszyć głośność.

TRYB KARTY microSD

1. Włącz głośnik; głośnik automatycznie przejdzie w tryb Bluetooth, a następnie włóż kartę microSD; głośnik przejdzie w tryb odtwarzania karty microSD. Przed włączeniem głośnika, włóż kartę microSD, a następnie włącz zasilanie, a głośnik przejdzie w tryb karty microSD.
2. Podczas odtwarzania muzyki, niebieska dioda LED się zaświeci i będzie powoli migać. Po wstrzymaniu pracy głośnika, dioda LED przestanie migać.

ŁADOWANIE

1. Użyj przewodu USB, aby podłączyć głośnik i komputer lub adapter 5V, a następnie uruchom urządzenie; czerwona dioda LED się zaświeci.
2. Po całkowitym naładowaniu, czerwona dioda LED zostanie wyłączona.

OSTRZEŻENIA PRZED ROZŁADOWANIEM AKUMULATORA

1. Gdy moc baterii jest niższa niż 3.3 V przez ponad 15 sekund, usłyszysz dźwięk ostrzegawczy: „do de do de do”. Naładuj baterię. Gdy moc baterii jest niższa niż 3.1 V przez ponad 15 sekund, usłyszysz powiadomienie dźwiękowe z głośnika „wylączenie”.

DZIAŁANIE

NR	NAZWA	TRYB		
		BLUETOOTH	KARTA TF	WYJŚCIE AUX
1	KOMÓRKA/ ODTWARZANIE/ ZATRZYMANIE	KLIKNIJ ODTWARZANIE/ZATRZYMANIE, ZMIANA KANAŁU, DŁUGO WCISKAJ, ABY PRZEJŚĆ DO INNEGO TRYBU	KLIKNIJ ODTWARZANIE/ZATRZYMANIE, ZMIANA KANAŁU, DŁUGO WCISKAJ, ABY PRZEJŚĆ DO INNEGO TRYBU	KLIKNIJ ODTWARZANIE/ZATRZYMANIE, ZMIANA KANAŁU, DŁUGO WCISKAJ, ABY PRZEJŚĆ DO INNEGO TRYBU
2	PODGLĄD	KLIKNIJ, ABY PRZEGLĄDAĆ	KLIKNIJ, ABY PRZEGLĄDAĆ, DŁUGO WCISKAJ, ABY POWRÓCIĆ	BRAK FUNKCJI
3	NASTĘPNY	KLIKNIJ, ABY PRZEJŚĆ DO NASTĘPNEGO	KLIKNIJ, ABY PRZEJŚĆ DO NASTĘPNEGO, DŁUGO WCISKAJ, ABY PRZEJŚĆ DALEJ	BRAK FUNKCJI



Importer:
Profit Plus sp. z o.o.
Żelazna 67 lok.13
00-871 Warszawa, Poland
www.vordon.pl



Made in China