



SERVICE INFO – LuK 0025



LuK -kytkinlevyn asennusohje

Kytkinlevyjien / kytkinlamellien asennuksen yhteydessä on aina varmistettava oikea asennusasento.

Tämän vuoksi on useimmissa kytkinlevyissä navan lähelle painettu tai kaiverrettu teksti. Tämän merkinnän perusteella voidaan määrätä kytkinlevyn oikea asennuspuoli.

Seuraavassa taulukossa on esitetty mahdolliset selostukset ja niiden käännökset:

| | |
|-----------------|--------------------|
| GEARBOX SIDE | Vaihteiston puoli |
| GB SIDE | Vaihteiston puoli |
| LATO CAMBIO | Vaihteiston puoli |
| T/M SIDE | Vaihteiston puoli |
| TRANS SIDE | Vaihteiston puoli |
| GETRIEBESEITE | Vaihteiston puoli |
| MOTOR SIDE | Vauhtipyörän puoli |
| FLYWHEEL SIDE | Vauhtipyörän puoli |
| FW SIDE | Vauhtipyörän puoli |
| COTE VOLANT | Vauhtipyörän puoli |
| ENGINE SIDE | Vauhtipyörän puoli |
| SR SEITE | Vauhtipyörän puoli |
| SCHWUNGRADSEITE | Vauhtipyörän puoli |



Kuva 1-4: Mahdolliset merkinnät kytkinlamellissa

Esimerkki:

Jos kytkinlevyissä on merkintä GEARBOX SIDE, on tämän merkinnän oltava oikeassa asennusasennossa vaihteiston suuntaan.

Ellei uudessa kytkinlevyissä ole mitään merkintää, on merkittävä kuluneen levyn asennuspuoli sitä poistettaessa ja asennettava uusi kytkinlevy vastaavasti.

Huomioi:

Kytkinlevyn virheellinen asennus johtaa toimintahäiriöön!

Noudata ajoneuvon valmistajan ohjeita!