

## **SERVICE INFO – LuK 0068**



## Рекомендации по установке

## Диск сцепления с 6-пружинным демпфером и нажимным диском Ø 430 мм

Диски сцепления LuK:



Рисунок 1: Проволочная закладная

Перечисленные ведомые диски сцепления не могут быть собраны в сочетании с использованными нажимными дисками, не оснащенными проволочными закладными (Рис. 1). Это относится ко всем типам сцеплений вытяжного типа диаметром 430 мм, независимо от производителя и формы пальцев диафрагменной пружины.

Проволочные закладные установлены между корпусом сцепления и направляющими ограничителями (Рис. 2). Используйте проволочные закладные каждый раз, когда приходится снимать сцепление и заново ставить. При отсутствии новых, данные закладные можно изготовить самостоятельно из проволоки 2-3 мм толщиной.



Рисунок 2: Проволочные закладные установлены между корпусом сцепления и направляющими ограничителями

При очередной установке сцепления на маховик, закладные должны быть удалены.

## Примечание:

Новые нажимные диски уже оснащены четырьмя проволочными закладными.

Если сцепление демонтировали без первоначально установленных закладных, нажимной диск отойдет от корпуса на значительное расстояние в сторону двигателя. Направляющие с ограничителями хода диафрагменной пружины сместятся в сторону корпуса сцепления, что приведет к неправильному контакту с демпфером крутильных колебаний ведомого диска во время установки. Это может вызвать повреждение, которое будет выражаться в проблемах с выключением сцепления.

Соблюдайте рекомендации автопроизводителя!

